Power Management App Guide
Guide d'utilisation pour l'application de gestion de la consommation





SHUT OFF





REMAINING CAPACITY
100%

POWER PACK VOLTAGE 28.91V

Le E10 REMET LE POUVOIR ENTRE VOS MAINS.



Pour commencer, téléchargez et installez l'application EntelligentTM.





Apple and the Apple logo are registered trademarks of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de Coogle LLC.



Félicitations, et merci de votre achat chez Enouvation!

Avant de commencer, veuillez prendre le temps de lire le mode d'emploi et les mises en garde de sécurité. Votre sécurité est extrêmement importante pour nous.

Les blocs d'alimentation sont devenus des articles ménagers courants. Ce ne sont pas des jouets et ils peuvent être extrêmement dangereux s'ils sont mal utilisés, endommagés ou compromis.





Pour commencer, allumez le E10 en mettant l'interrupteur de tension sur ON.


Configuration de l'application Entelligent

Lancez l'application Entelligent sur votre appareil et suivez ce guide pour :

- Nommer votre bloc d'alimentation
- 2 Définir un emplacement
- 3 Afficher/gérer l'historique de charge
- Configurer les notifications pour les alarmes de faible puissance
- 6 Allumer / Éteindre
- Gérer les notifications
- Vérifier / mettre à jour le micrologiciel

Remarque : certaines saisies d'écran sont simulées et no sont fournies qu'à titre de référence. L'interface utilisateu varie selon les appareils.

Nommer votre bloc d'alimentation



Allumez le E10 en mettant l'interrupteur manuel sur ON et ouvrez l'application Entelligent sur votre dispositif.

REMARQUE: Veuillez laisser Bluetooth et les services de localisation activés sur votre appareil pour créer et maintenir une connexion avec votre bloc d'alimentation.



Sélectionnez votre E10.



Nommez votre E10.

C'est ainsi que vous identifierez chaque bloc d'alimentation si vous en avez plusieurs.



Nous avons nommé ce bloc d'alimentation «Enouvation E10 ».

2 Définir un emplacement



Sélectionnez maintenant un emplacement pour le bloc d'alimentation nommé.

Vous pouvez choisir dans la liste ou personnaliser en sélectionnant « Other » (AUTRE).



Nous avons appelé notre emplacement « John's Recliner » (« le fauteuil inclinable de John »).



Lorsque vous sélectionnez un emplacement, une icône orange apparaît. Lorsqu'un emplacement est personnalisé, il apparaît à droite de « Other » (AUTRE) dans la liste.

Confirmez que le nom est correct et cliquez sur « FINISH » (TERMINER).




Your E10 is now ready.

The Pack name and location will appear on the screen.

If you have more than one Pack, they will be listed by location on this screen.




Pour supprimer un bloc d'alimentation, balayez vers la gauche, puis appuyez sur « DELETE » (SUPPRIMER). Pour reconfigurer un bloc d'alimentation, recommencez à partir de l'étape 1.



L'écran d'accueil affiche votre charge et votre tension actuelles.

Vous pouvez également allumer et éteindre le bloc d'alimentation.

3 Afficher/gérer l'historique de charge



Ce menu vous permet de voir l'historique de charge.



La recharge la plus récente sera affichée en haut de la liste.



Pour supprimer une entrée, balayez vers la gauche pour faire apparaître un bouton « DELETE » (SUPPRIMER).

Touchez le bouton « DELETE » pour l'éliminer de la liste.




Vous pouvez effacer toutes les données en appuyant sur « CLEAR ALL DATA » (EFFACER TOUTES LES DONNÉES) en bas de l'écran.



L'historique est supprimé. Les nouvelles données apparaîtront à la fin de votre prochaine recharge uniquement APRÈS avoir débranché le chargeur Enouvation.

RAPPEL: Utilisez exclusivement le chargeur Enouvation pour la recharge.

4 Configurer les notifications pour les alarmes de faible puissance



Appuyez sur l'icône « cloche ». Cette alerte de l'application vous informera lorsque le bloc d'alimentation aura atteint le niveau de charge sélectionné.



Sélectionnez la flèche orange.




Sélectionnez à quel niveau la notification se déclenche. Nous avons choisi « Notifier à 20 % de charge ».



Le niveau de notification sélectionné apparaît dans la barre de menus. Le rappel initial ne s'affichera que lors de l'ouverture de l'application.

6 Allumer / Éteindre



Le paramètre d'arrêt vous permet d'éteindre le bloc d'alimentation.


Il s'agit, en effet, d'un champ dupliqué où éteindre votre bloc d'alimentation.



Pour éteindre, balayez le bouton vers la gauche.

Pour l'activer, balayez vers la droite.

6 Gérer les notifications



Appuyez sur l'icône « roue dentée » pour gérer les paramètres de notification.

7 Vérifier / mettre à jour le micrologiciel



Une notification hebdomadaire vous rappellera de charger votre bloc d'alimentation. Activez / désactivez cette notification dans les paramètres de votre appareil.



Les mises à jour du micrologiciel peuvent être téléchargées si l'icône de téléchargement est orange.